

**ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
CONTROLSTARPGЕ**

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДИСТРИБУТИВА CONTROLSTAR

РУКОВОДСТВО

**Москва
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДИСТРИБУТИВА CONTROLSTAR3

1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДИСТРИБУТИВА CONTROLSTAR

1. Скачать дистрибутив openSUSE версии не ниже 42.1 с официального сайта проекта (<https://www.opensuse.org/>), либо с адреса http://download.pge-energo.ru/openSUSE-Leap-42.1-DVD-x86_64.iso.
2. Установить openSUSE, следуя указаниям документа [http://download.pge-energo.ru/Установка операционной системы openSUSE.pdf](http://download.pge-energo.ru/Установка_операционной_системы_openSUSE.pdf).
3. Получить дистрибутив ControlStar используя форму запроса на странице <http://pge-energo.ru/ru/resheniya/controlstarpge>.
4. Установить ControlStar, следуя указаниям документа [http://download.pge-energo.ru/Порядок установки дистрибутива ControlStarPGE.pdf](http://download.pge-energo.ru/Порядок_установки_дистрибутива_ControlStarPGE.pdf).
5. Перед использованием ControlStar рекомендуется ознакомиться с кратким руководством пользователя [http://download.pge-energo.ru/Краткое руководство пользователя ControlStarPGE.pdf](http://download.pge-energo.ru/Краткое_руководство_пользователя_ControlStarPGE.pdf)